



La Sous-couche Bois exotiques et résineux adhère parfaitement sur les bois exotiques gras, résineux et tanniques tel que le teck, iroko, doussié, oukoumé, niangon, wengé, pin, sapin, mélèze, etc. Elle bloque les remontées d'huile et de résine afin de permettre l'adhérence et la parfaite tenue des peintures et lasures. Pénétrante, elle régule la porosité et uniformise les parties dures et tendres du bois, pour une belle finition. Microporeuse, elle laisse respirer les supports et s'évaporer l'humidité.



CARACTÉRISTIQUES

**ASPECT**

Incolore Satiné

**FORMAT**

0,5L - 2,5L

**SÉCHAGE**

Sec au toucher : 1h

**SÉCHAGE**

Entre 2 couches : 24h

**RENDEMENT**

8 à 10m²

**NETTOYAGE DES OUTILS**

Eau

CONSEILS D'UTILISATION

PROPRIÉTÉS

- > Sert de sous-couche isolante incolore avant application d'une lasure ou d'une peinture de finition sur bois exotiques gras et denses (teck, iroko, doussié, okoumé, niangon ...) ou sur bois résineux (pin, sapin, mélèze...).
- > Isole les remontées d'huile, de résine, de tanin, qui provoquent taches inesthétiques et fragilisation du film

PRÉPARATION

- > La surface doit être en bon état (non fissurée), propre et sèche. La présence d'humidité peut influencer sur l'adhérence de la sous-couche.
- > Bois neuf : poncer légèrement, dépoussiérer puis dégraisser à l'acétone ou à l'alcool à brûler (frotter toujours dans le même sens, sans tourner, pour pousser les résidus).
- > Bois anciens : éliminer toutes les peintures non adhérentes en grattant, ponçant ou décapant (bien rincer les résidus). Si nécessaire, reboucher les fissures, puis poncer et dépoussiérer.

APPLICATION

- > Produit prêt à l'emploi.
- > Ne pas diluer, bien mélanger avant utilisation.
- > Appliquer en une seule couche, de préférence au rouleau pour une meilleure pénétration dans les pores du bois.



Les conseils peinture Julien

En cas de recouvrement par une lasure, appliquer 2 couches de cette lasure.
Utiliser une lasure colorée en dernière couche, afin d'assurer une protection durable.
Dans le cas de poches de résine ou si une coulure traverse le film de peinture, enlever délicatement après séchage avec une lame de rasoir.
En extérieur, ne pas appliquer par une température inférieure à 5° C et par une humidité supérieure à 80 %.

